

Nr. 548

Dichtungsreste an Isolierglas entfernen



A

Beschreibung

In diesem Anwendungsbeispiel wird das Ausfräsen bzw. säubern von Kitt- und Dichtungsresten in Fensterfalzen bei Isolierglasfenstern vor der Neuverglasung beschrieben.

Mit der Festool Kittfräse KF 5 EBQ und dem speziellen HW-Falzfräser mit Anlaufring können Kitt und Dichtungsreste schnell und rationell ausgefräst werden.



548/01



548/02



548/03

B Maschinen/Zubehör

Grundausrüstung:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Kittfräse KF 5 EBQ-Plus	574 265
Falzfräser HW D 30/21/KL	482 057
Schleifscheiben Brillant 2 STF-D125/90-P80	492 945
Absaugmobil der CTL oder CTM-Reihe	

Achtung:
Schutzbrille und Handschuhe verwenden!

C Vorbereiten/Einstellen



548/04

Kittfräse vorbereiten:

- Fensterflügel fest spannen.
- Falzfräser in den Konus der Frässpindel einbauen.
- Drehzahlstufe 5-6 einstellen.
- Absaugschlauch an Kittfräse anschließen.
- Kittfräse auf den Fensterflügel aufsetzen.
- Frästiefe so einstellen, bis die untere Schneide den Glasauflagenfalz tangiert.
- Anschlag gegen einen der drei Revolveranschläge fahren und mit dem Klemmhebel arretieren.
- Seitliche Abstützung mit dem Schutzblech absenken (s. Abb. 548/4).



548/05

C Vorgehensweise

- Kittfräse einschalten, an den Falz anfahren und parallel zum Fensterflügel fräsen.

Tipp:

Es ist darauf zu achten, dass die Kittfräse Mithilfe des Anlauftrings immer bündig um Falz geführt wird (s. Abb.: 548/5).

FESTOOL

Unsere Anwendungsbeispiele sind die Dokumentation der von uns durchgeführten Arbeitsschritte. Grundsätzlich ist die Arbeit mit Maschinen, Handwerkzeugen, Holz und Chemieprodukten mit erheblichen Gefahren verbunden. Daher richten sich unsere Anwendungsbeispiele ausschließlich an geübte und erfahrene Handwerker. Eine Zusicherung für das Gelingen der hier vorgestellten Projekte können wir nicht übernehmen, da dies von Ihrem Geschick und den verwendeten Materialien abhängig ist. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht, können jedoch für die Korrektheit keine Haftung übernehmen. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden übernehmen wir nicht..

www.festool.de